



Bacatá
Básculas y equipos



+57 321 828 72 10



www.basculasbacata.com



comercial@basculasbacata.com



*"Soluciones profesionales en pesaje
y procesamiento de alimentos, hechas para durar."*

 **Kornel®**

ROCHI 

 **ANKOR**

 **TEK**

GALAXY AIR

Balanza electrónica
Electronic scale


BL-42



ACERO INOXIDABLE
Bandeja

40 kg / 5 g

Capacidad Máxima / División mínima



Unidad de medida: kg, lb



Doble display
LED, luz roja



4 Memorias
PLU




Especificaciones técnicas


Modelo	GALAXY AIR
Código	BL-42
Capacidad máxima	40 kg
Capacidad mínima	100 g
División	5 g
División de escala	0.005 kg
Escala de verificación	0.010 kg
Precisión	1 / 3000 f. s.
Clase	III
Unidad de medida	Kilogramos, libras
Voltaje	110 VCA / 60 Hz
Batería recargable	Plomo ácido 4V - 4 Ah/20h
Material de bandeja	Acero inoxidable
Medidas bandeja	Ø 33 cm
Material carcasa	Plástico ABS
Medidas (Aprox. al. x an.)	115 cm x 33 cm
Ajuste	Cero y Sapn hasta el 100% por teclado
Display	LCD luz blanca (usuario/cliente)
Temperatura de operación	-10° C a 40° C
Humedad	10% HR - 85% HR
Medidas empaque	40 cm x 40 cm x 16 cm
Peso Neto	3.9 kg
Peso Bruto	5.5 kg

Dimensiones y vista

Vista delantera



Pantallas delantera y trasera



GALAXY AIR

Balanza electrónica BL-42

Accesorios incluidos


1 Balanza electrónica

1 Adaptador


1 Manual de usuario

Interfaz de usuario

Teclado



Display frontal



ADVERTENCIA

Esta báscula no puede ser utilizada en actividades mercantiles ni sanitarias. Hacerlo podría acarrear la imposición de multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes por parte de la Super Intendencia de Industria y Comercio. Artículo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015



Bandeja antiderrores



150 h uso continuo



Sistema de sujeción doble

Precauciones y mantenimiento

Batería:

Asegúrese de cargar la batería adecuadamente después de cada uso, siguiendo la regla de 1.5 horas de carga por cada hora de uso. Antes de iniciar la carga, verifique que el módulo esté completamente apagado.

Condiciones ambientales:

Evite exponer la báscula a lluvias fuertes, inundaciones o temperaturas extremas (mayores a 50° C). Este equipo no es resistente al agua. Manténgalo alejado de humedad constante, vapores y campos magnéticos fuertes, ya que podrían dañar sus componentes electrónicos.

Reparaciones:

No intente abrir ni reparar la báscula por su cuenta, ya que esto puede ocasionar daños irreversibles. En caso de necesitar soporte técnico, contacte a un distribuidor autorizado cercano.

Garantía

La garantía cubre exclusivamente defectos de fábrica durante un año. No aplica en los siguientes casos:

- Daños en la batería o modificaciones realizadas a la estructura original de la báscula.
- Violación de los sellos de seguridad o uso por encima de la capacidad máxima permitida.
- Exposición a condiciones inadecuadas como humedad, temperaturas extremas o agua.
- Golpes o caídas que afecten al módulo indicador.

Se recomienda utilizar únicamente accesorios y repuestos autorizados por la marca TEK.

GALAXY AIR

Balanza electrónica
BL-42



Vista trasera




Funciones



Tara



Acumular



4 Memorias
directas



Conteo
de piezas



Cero



Luz

Presentación de empaque

